

Oxivir Spray

Preparat myjąco-dezynfekujący na bazie aktywnego tlenu

E2n

Opis

Oxivir Spray jest preparatem na bazie aktywnego tlenu, przeznaczonym do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni w jednostkach służby zdrowia, domach opieki oraz innych placówkach użyteczności publicznej.

Produkt jest skuteczny przeciwko bakteriom, grzybom drożdżopodobnym i wirusom.

Oxivir Spray jest przeznaczony do powierzchni, zarówno mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Produkt ten nie jest przeznaczony do dezynfekcji narzędzi stosowanych w obszarze medycznym.

Cechy

- formuła produktu na bazie nadtlenu wodoru
- szerokie spektrum działania biobójczego
- doskonałe właściwości myjące i dezynfekujące
- bezpieczny dla mytych i dezynfekowanych powierzchni
- utrudnia tworzenie się osadów kamiennych
- nie pozostawia zacieków i smug
- opatentowana technologia: accelerated hydrogen peroxide
- łatwy i bezpieczny w użyciu
- nie sklasyfikowany jako niebezpieczny, bardziej przyjazny środowisku naturalnemu

Właściwości

Postać:	przezroczysta ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,0 g/cm ³
pH (koncentrat, 20°C):	1,3 - 2,3

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Preparat gotowy do użycia (3% roztwór wodny produktu Oxivir), stosować w temperaturze pokojowej (ok. 20°C) w postaci nierozcieńczonej!

1. Z powierzchni usunąć luźny brud (w przypadku mocno zabrudzonych powierzchni należy je umyć przy użyciu odpowiedniego preparatu myjącego, a następnie spłukać wodą).
2. Powierzchnie wstępnie przetrzeć ścierką nasączoną produktem.
3. Produkt nanieść na powierzchnie i pozostawić do zadziałania na:
 - 5 minut - działanie bakteriobójcze i wirusobójcze,
 - 15 minut - działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i przeciw grzybom drożdżopodobnym.
4. Zdezynfekowane powierzchnie opłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do wyschnięcia.

UWAGA: Nie używać ciepłej wody podczas przygotowywania roztworów roboczych, do mycia, dezynfekcji oraz płukania. Nie mieszać z innymi preparatami chemicznymi. Nie używać na powierzchniach wrażliwych na działanie wody i kwasów.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.



Oxivir Spray

Preparat myjąco-dezynfekujący na bazie aktywnego tlenu

Informacje dotyczące skuteczności mikrobiologicznej

- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1040:2003 (działanie bakteriobójcze [S.aureus, Paeruginosa]) w czasie kontaktu 5 minut, temperaturze 20°C
- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1275:2003 (działanie przeciw grzybom drożdżopodobnym [Candida albicans]), w czasie kontaktu 15 minut, temperaturze 20°C
- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2002 (działanie bakteriobójcze [S.aureus, E. hirae, E. coli, Paeruginosa]) w czasie kontaktu 5 minut, temperaturze 20°C, w warunkach brudnych, w wodzie twardej
- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1276:2002 (działanie bakteriobójcze [S.aureus, E. hirae, E. coli, Paeruginosa]) w czasie kontaktu 5 minut, temperaturze 20°C, w warunkach czystych, w wodzie twardej
- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 1650:1998 (działanie przeciw grzybom drożdżopodobnym [Candida albicans]) w czasie kontaktu 15 minut, temperaturze 20°C, w warunkach czystych, w wodzie twardej
- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 wykazuje działanie bakteriobójcze [S.aureus, E. hirae, E. coli, Paeruginosa] w czasie kontaktu 5 minut oraz działanie przeciw grzybom drożdżopodobnym [Candida albicans] w czasie kontaktu 15 minut, w temperaturze 20°C, w warunkach brudnych w wodzie twardej, (DZ/12/08/07 z 21.08.2007)
- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13697:2002 wykazuje działanie bakteriobójcze [S.aureus, E. hirae, E. coli, Paeruginosa] w czasie kontaktu 5 minut oraz działanie przeciw grzybom drożdżopodobnym [Candida albicans] w czasie kontaktu 15 minut, w temperaturze 20°C, w warunkach czystych w wodzie twardej, (DZ/11/08/07 z 21.08.2007)
- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13727:2004 (działanie bakteriobójcze [S.aureus, E. hirae, Paeruginosa]) w czasie kontaktu 5 minut, temperaturze 20°C, w warunkach brudnych
- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 13727:2004 (działanie bakteriobójcze [S.aureus, E. hirae, Paeruginosa]) w czasie kontaktu 5 minut, temperaturze 20°C, w warunkach czystych
- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozytywne wyniki badań, zgodnie z normą EN 14476 (wirus Polio typ 1 i Adenowirusa typ 5) w czasie kontaktu 5 minut, temperaturze 20°C, w warunkach czystych, w wodzie twardej

Atesty, pozwolenia, opinie

- preparat **Oxivir Spray** uzyskał pozwolenie MZ nr 4104/10 na obrót produktem biobójczym

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć w stosunku 1:3 wodą i odprowadzić do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, unikać skrajnych temperatur.

Oxivir Spray

Preparat myjąco-dezynfekujący na bazie aktywnego tlenu

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

Nie mieszać z innymi preparatami. Nie używać na powierzchniach wrażliwych na działanie wody i kwasów.

Po użyciu umyć i osuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry. Podczas stosowania preparatu unikać wdychania aerozoli, w przypadku narażenia zapewnić dostęp świeżego powietrza a w razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Podczas pracy z preparatem unikać zanieczyszczenia skóry. W przypadku polania się nierozcieńczonym preparatem zdjąć natychmiast zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć wodą i opłukać. W razie wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem.

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. W razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. Nie połykać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Oxivir Spray**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.