

Room Care R1 - Plus



Opis

Room Care R1-Plus jest skoncentrowanym preparatem do codziennego mycia i czyszczenia muszli klozetowych oraz pisuarów, opracowany tylko dla systemów Divermite/DQFM Diversey.

Cechy

- odpowiedni do codziennego stosowania
- skutecznie usuwa plamy i osady kamienne z muszli klozetowych oraz pisuarów
- regularne stosowanie produktu zapobiega osadzaniu się kamienia
- w celu uzyskania odpowiedniej wydajności przy czyszczeniu powierzchni pionowych/pochyłych należy wydłużyć czas kontaktu
- odpowiedni kształt butelki ułatwia szybką i łatwą aplikację
- kodowanie kolorami oraz oznaczenie alfanumeryczne uniemożliwiają błędne użycie produktu
- produkt na bazie kwasu cytrynowego
- dzięki idealnie dobranej lepkości, łatwo przylega do mytych powierzchni (nie spływa)
- delikatny i świeży zapach
- zawiera wyjątkową technologię O.N.T., która skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy

Właściwości

Postać:	ciemnoniebieska ciecz
Gęstość [20°C]:	ok. 1,14 g/cm ³
pH (koncentrat, 20°C):	ok. 1,0 - 1,5
pH (10% roztwór, 20°C):	ok. 3,0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Kontrola stężenia dozowanego preparatu odbywa się poprzez użycie:

- **System Divermite:** dwie dozy (15 ml) na butelkę 300 ml (otrzymujemy 10% roztwór roboczy). Odkręcić nakrętkę z aplikatorem z butelki Divermite R1 i po uprzednim wypłukaniu butelki napęlić ją czystą, świeżą wodą do poziomu zaznaczonego na butelce 300 ml. Następnie dodać produkt Room Care R1-plus wciskając dwukrotnie przycisk urządzenia Divermite. Zakręcić dobrze nakrętkę i wstrząsnąć łagodnie w celu dobrego wymieszania.
- **System DQFM:** odkręcić nakrętkę z aplikatorem, napęlić specjalnie oznakowaną, uprzednio wypłukaną butelkę Room Care R1 bezpośrednio z pompy DQFM do wymaganego poziomu. Nakręcić nakrętkę z aplikatorem.

Zastosowanie

Powierzchnie muszli klozetowych i pisuarów spłukać wodą, obniżyć lustro wody przy pomocy szczotki. Ściskając łagodnie butelkę **R1** kierować strumień preparatu pod obrzeże muszli, wokół muszli oraz na miejsce wypływu strumienia wody. Rozprowadzić produkt szczotką toaletową i pozostawić na 10 minut. Trudno usuwalny brud szorować szczotką lub gąbką z padem, po czym spłukać powierzchnię oraz szczotkę czystą wodą.

Room Care R1 - Plus

Sposób użycia c.d.

UWAGA: Nie stosować produktu na powierzchniach nieodpornych na działanie kwasów, np.: emalia, marmur, fuga. Natychmiast usunąć jakąkolwiek kroplę albo zachłapanie z powierzchni i spłukać ją wodą. Nie stosować preparatu razem z wybielaczami oraz innymi środkami do czyszczenia toalet. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu. Nie używać produktu z innymi systemami dozowania. Nie używać nierozcieńczonego produktu.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry (zaleca się użycie kremu pielęgnacyjno - ochronnego do rąk **SoftCare Dermasoft**).

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Room Care R1-Plus** ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.