

Room Care R3 - Plus



Opis

Room Care R3-plus jest skoncentrowanym, uniwersalnym preparatem przeznaczonym do mycia powierzchni szklanych i wielu powierzchni zmywalnych (np. lustra, okna, powierzchnie laminowane, kafelki, glazura). Jest wysoce skutecznym produktem o neutralnym pH. **Room Care R3-plus** jest preparatem szybkoschnącym. Produkt został opracowany tylko dla systemów Divermite/ DQFM Diversey. **Room Care R3-plus** oparty jest na wyjątkowej technologii O.N.T., która efektywnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy, pozostawiając na długo przyjemny i świeży zapach.

Cechy

- prosty w zastosowaniu
- łatwo usuwa zabrudzenia z tłuszczu i odciski palców
- skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy
- pozostawia przyjemny zapach
- kodowanie kolorami oraz oznaczenie alfanumeryczne uniemożliwiają błędne użycie produktu

Właściwości

Postać:	niebieska ciecz
Gęstość [20°C]:	ok. 0,97 g/cm ³
pH (koncentrat, 20°C):	7,0 - 7,5
pH (10% roztwór, 20°C):	ok. 7,5

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Produkt dostępny w opakowaniu: 1,5 L saszetka.

Kontrola stężenia dozowanego preparatu odbywa się poprzez użycie:

- **System Divermite:** dwie dozy (15 ml) na butelkę 300 ml - napełnić butelkę Divermite R3 (otrzymujemy 10% roztwór roboczy). Usunąć spryskiwacz z butelki Divermite R3, wypłukać ją, a następnie napełnić butelkę czystą, świeżą wodą do poziomu zaznaczonego na butelce (300 ml). Następnie dodać produkt Room Care R3-plus wciskając dwukrotnie przycisk urządzenia Divermite. Zakręcić dobrze spryskiwacz (ustawić końcówkę spryskiwacza w pozycji ON) i wstrząsnąć łagodnie w celu dobrego wymieszania.
- **System DQFM:** napełnić uprzednio wypłukaną specjalnie oznakowaną butelkę Room Care R3 bezpośrednio z pompy DQFM do określonego poziomu. Nakręcić spryskiwacz na butelkę.

Room Care R3 - Plus

Sposób użycia c.d.

Zastosowanie:

Natrysnąć niewielką ilość produktu na czystą, suchą ścierkę lub ręcznik papierowy i przetrzeć czyszczoną powierzchnię. Polerować suchą ścierką do uzyskania połysku.

UWAGA: W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na daną powierzchnię, należy wykonać test na niewielkim obszarze, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńczonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Preparat zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości stężonego preparatu przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać w temperaturze: poniżej 5°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Okres trwałości

2 lata od daty produkcji (na opakowaniu).

Środki ostrożności

Po użyciu spłukać i wysuszyć ręce. W przypadku długotrwałego kontaktu z preparatem może być konieczna ochrona skóry (zaleca się użycie kremu pielęgnacyjno - ochronnego do rąk **Soft Care Dermasoft**).

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **Room Care R3-plus** ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.