

**CLAX****Revoflow[®] Oxi****43X2**

Wysocze skoncentrowany preparat wybielający na bazie tlenu

Opis

Clax Revoflow OXI to bardzo skoncentrowany proszkowy wybielacz tlenowy w postaci proszku, aktywny w średnich temperaturach, odpowiedni do stosowania w ramach systemu Revoflow. Clax Revoflow OXI skutecznie wybiela w średnich (40°-60°) i wyższych temperaturach. Dzięki praniu w niższych temperaturach produkt pozwala na obniżenie kosztów.

Clax Revoflow OXI przeznaczony jest do stosowania wraz z innymi produktami Clax Revoflow w przypadku wystąpienia problemów z wybielaniem lub w przypadku stosowania Clax Revoflow PRO Micro, który nie zawiera wybielacza. W temperaturze 40°C i przy odpowiednim dozowaniu Clax Revoflow OXI może być wykorzystany do chemiczno - termicznej dezynfekcji pranych tkanin. Clax Revoflow OXI może być również stosowany w ostatnim płukaniu do neutralizacji aktywnego chloru w przypadku użycia wybielaczy chlorowych takich jak Clax Revoflow Clor w praniu głównym lub procesie wybielania.

Cechy

- do wybielania w średnich i wyższych temperaturach;
- bardzo skoncentrowany ma minimalny wpływ na środowisko;
- zapewnia wysoki standard higieny w średnich i wysokich temperaturach;
- stosowany zgodnie ze sposobem użycia pozwala zminimalizować uszkodzenia tkanin;
- może być dozowany za pomocą innowacyjnego systemu Clax Revoflow.

Właściwości

Postać: biały proszek
Gęstość względna (w 20°C): ok. 1 g/cm³
pH (1% roztwór, w 20°C): ok. 10,0

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Użyć systemu Clax Revoflow do dozowania produktu do maszyn piorących. Dozowanie preparatu jest uzależnione od potrzebnego stopnia wybielania i temperatury kąpeli piorącej (patrz poniżej).

	40°C	60°C	75°C	85°C
Lekkie zabrudzenia	1,0 g/kg	1,0 g/kg	1,0 g/kg	1,0 g/kg
Średnie zabrudzenia	1,5 g/kg	1,5 g/kg	1,5 g/kg	1,5 g/kg
Duże zabrudzenia	2,0 g/kg	2,0 g/kg	2,0 g/kg	2,0 g/kg

Produkt powinien być stosowany do prania głównego. Nie stosować do prania wstępnego. Idealnie nadaje się do użycia wraz z głównym środkiem piorącym Clax PRO Micro. W przypadku zastosowania wybielacza chlorowego w praniu głównym Clax Revoflow OXI można użyć w ostatnim płukaniu do neutralizacji pozostałego chloru – dozowanie 0,1-0,2 g/kg suchej bielizny.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.





CLAX

Revoflow® Oxi

43X2

Wysoce skoncentrowany preparat wybielający na bazie tlenu

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie mieszać z innymi chemikaliami. Nie magazynować wspólnie z kwasami. Nie przechowywać w temperaturze poniżej 6° C i w wysokich temperaturach.

Okres trwałości

12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem Clax Revoflow Oxi, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.